

CORPETTO BASE TIPO C

MODELLO 06

Questo modello è una base senza pince.

Collo a Scialle.

L' Altezza Collo è una misura a piacere e il programma TittiCad la elaborerà in modo che tutto il collo scali in proporzione.

Inizio Linea Piega misura a piacere.

Maniche a giro, lunghezza e circonferenza fondo a piacere.

La lunghezza minima di questo modello può arrivare fino all'altezza fianchi.

La chiusura può essere fatta con bottoni automatici, bottoni classici ed asole oppure con cerniera, perché c'è la possibilità di eliminare il sormonto.

Attenzione!!! Questo modello è creato senza vestibilità nelle Circonferenze.

Viene data la possibilità di aggiungere cm di vestibilità nella Circonferenza Seno, Circonferenza Vita e Circonferenza Fianchi.

La vestibilità inserita è riferita all'intera circonferenza e non alla singola parte.

Prestare sempre attenzione, dopo aver inserito le misure, che il modello risulti armonioso.

MOLTO IMPORTANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO E' LA PRESA DELLE MISURE.

La **Circonferenza Torace** è molto importante , si prende come viene indicato dall'opzione Mostra Manichino per Misure.

Nella Pagina MISURE, selezionando "**Mostra manichino per misure**", viene visualizzato un manichino. Selezionando una casella per l'inserimento misure, esempio Altezza Persona, viene indicato come prendere correttamente questa altezza.

Inizio Linea Piega del collo è una misura lasciata libera. La partenza per determinare questa misura è contrassegnata con un marcatore di colore arancione:



Altezza Collo è una misura lasciata libera e si riferisce alla misura del collo dietro.

Prestare sempre attenzione, dopo aver inserito le misure, che il modello risulti armonioso.

IL MODELLO E' COMPOSTO DALLE SEGUENTI PARTI:

N.1 DAVANTI. Una volta sulla stoffa doppia.

N.2 DIETRO. Una volta sulla piega della stoffa.

N.3 MANICA. Una volta sulla stoffa doppia.

N.4 PARAMONTURA DAVANTI. Una volta sulla stoffa doppia.

N.5 PARAMONTURA GIRO COLLO DIETRO. Una volta sulla piega della stoffa.

Nota:

Il cartamodello è già comprensivo dei margini di cucitura.

MATERIALE OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI QUESTO MODELLO

1. Stoffa, tipologia di tessuto a piacere, cotone, lino, jeans, velluto, lana.
2. Quantità vedi pagina seguente.
3. Filo per macchina da cucire.
4. Bottoni automatici o classici oppure cerniera.
5. Se il tessuto lo richiede, teletta termo adesiva per le paramonture e colli.

Essendo un modello su misura con lunghezza variabile, non è possibile indicare per tutti i materiali occorrenti la giusta quantità.

Dovrete essere Voi a misurarli in modo appropriato.

MODELLO SU STOFFA E QUANTITA' DI STOFFA NECESSARIA

Vi sono 2 casi possibili, a seconda se state usando il Programma TittiCad (installato sul Vostro pc), o il servizio Cartamodelli Online (presente sul sito web www.titticad.com):

- Programma TittiCad:

Aperto la pagina STAMPA e selezionando nella "Lista Stampe disponibili" la voce **Disposizione su stoffa** viene visualizzato un suggerimento di come posizionare il modello su stoffa.

- [Cartamodelli Online di www.titticad.com](http://www.titticad.com):

Dopo aver inserito le misure ed avere richiesto l'Anteprima Gratuita, viene mostrato in fondo alla pagina **Disposizione su stoffa e lunghezza stoffa richiesta**.

La freccia in verticale indica la quantità di tessuto occorrente, mentre la freccia orizzontale indica la larghezza della stoffa, può essere tessuto doppio (quando sono indicati cm 75) o tessuto singolo (quando sono indicati 150cm).

E' consigliato prenderne sempre un po' di più (10-15 cm)

SUGGERIMENTI PER LA CONFEZIONE

Preparazione cartamodello

[Come Assemblare cartamodello TittiCad.](#)

Primi passi nella confezione

[2-3 Cose da sapere sulla stoffa prima di appoggiare cartamodello sulla stoffa.](#)

[Come appoggiare cartamodello sulla stoffa.](#)

[Segnare contorno Cartamodello e assemblare un Davanti con Dietro.](#)

Video tutorial specifici per questo modello

[Cucire collo a scialle 1.](#)

[Cucire manica a giro.](#)

[Orlo semplice.](#)

[Come applicare teletta termoadesiva.](#)

Per tutti i video tutorial sulla confezione cliccare il link sotto:

www.titticad.com/confezione